

1. Maak de zuignappen nat
2. Plaats de Babydam rechtop in het bad en druk stevig op de twee handvaten
3. Druk nog eens stevig op de achterzijde van elke zuignap, zodat ze zeker goed vastzitten
4. Ga met je vinger over de rubberen rand, om er zeker van te zijn dat deze goed afsluit
5. Vul het bad tot de gewenste diepte.
6. Overschrijd het maximumstreepje niet, want dan kan de druk van het water te hoog zijn en bestaat de kans dat de Babydam los komt.

**STOP**

## Past de Babydam in jouw bad?

- ✓ Het bad heeft een standaard maat
- ✓ Het bad heeft een standaard vorm
- ✓ Het bad heeft een vlakke bodem zonder anti-slip structuur

**FOUT** **GOED**

VMV Products

**STOP**

## Will BabyDam® Work in Your Tub?

- ✓ Tub must be porcelain with a smooth bottom surface (no slip resistant texture)
- ✓ Tub is standard size width
- ✓ Tub is a standard shape

**WRONG SHAPE** **CORRECT**